

**ANWENDUNGSBEREICH**

Diese Betriebsanweisung gilt für das Wechseln und Anschließen von Antriebsbatterien.

**GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**



- Gefahren durch unsachgemäßes Anheben/Ansetzen der Batterie
- Hand- und Fußquetschung beim Absetzen auf dem Ladegestell oder beim Einsetzen in den Stapler
- Explosions- und Verpuffungsgefahr während des Ladevorgangs und danach beim wieder Anschließen der Batterie



**SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**



- Austausch von Batterien nur durch unterwiesene Mitarbeiter
- Während der Arbeiten im Batterieladeraum und während des Ladevorgangs Raum gut belüften, Absauganlage einschalten
- Innerhalb des Batterieladeraums keine offene Flammen und nicht rauchen
- Fahrzeug sicher abstellen und gegen unbefugtes Benutzen sichern
- Batteriestecker ziehen
- Entnehmen und Einsetzen der Batterien aus dem Stapler nur mit dafür vorgesehenen Lasttraversen und Lastaufnahmemitteln
- Batterie gegen Ab- und Verrutschen sichern
- Batterien entsprechend der Bedienungsanleitung an Ladegeräte anschließen
- Beim Batteriewechsel darf die Batterie erst ca. 10 Min. nach dem Abklemmen wieder angeklemt werden, da sonst die Ladeanzeige falsch anzeigt
- Auf festen Sitz der Polklemmen achten
- Wasseranschluss für selbständiges Nachfüllsystem herstellen
- Schutzbrille mit Seitenschutz und säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzschuhe tragen



**VERHALTEN BEI STÖRUNGEN**

- Mängel dem Vorgesetzten melden
- Im Brandfall Löschversuch mit geeignetem Löschgerät unternehmen
- Brand melden
- Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen.

**VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE**

**☎ Notruf intern: 02-70112**



- Bei mechanischen Verletzungen Erste Hilfe leisten.  
Eintrag in das Verbandbuch. Nach Bedarf Arzt konsultieren.
- Bei Kontakt mit Gefahrstoffen Arzt aufsuchen, dabei Sicherheitsdatenblatt mitführen.

**☎ Betriebsarzt: 02-18400**

**Ersthelfer:.....**

**INSTANDHALTUNG + ENTSORGUNG**

Instandhaltungsarbeiten nur durch fachkundiges und beauftragtes Personal durchführen